



# Gebruiksaanwijzing electrische step



Estep v.o.f.  
Kerklaan 2  
2671 HD Naaldwijk  
0174 - 219160  
[www.estep.nl](http://www.estep.nl)



## **Gefeliciteerd met de aankoop van deze step.**

Dit is een extra gebruiksaanwijzing, naast de gebruiksaanwijzing die door de fabrikant is meegeleverd.

Lees deze gebruiksaanwijzing goed door voordat u de step in gebruik neemt.

De step is niet waterbestendig. Gebruik deze dan alleen bij droog weer. Als u de step wilt schoonmaken, doe dat met beleid en gebruik dan met voorkeur een vochtige doek.

De step is officieel niet toegestaan voor gebruik op de openbare weg.

De geadviseerde leeftijd is **10-12 jaar**.

Wij adviseren een persoonsgewicht van maximaal **80 kg**.

De snelheid en bereik is afhankelijk van het gewicht van de berijder.

De step is gemaakt voor het rijden op normale ondergronden. De step is **niet** geschikt voor grind, grond en grasachtige ondergrond. Het is ook niet aan te bevelen met de step van stoepranden te springen of voor gebruik binnens huis.

### **Opbouwen:**

De step is, op het voorwiel en de zekering na, volledig gebruiksklaar. Duw voordat u het wiel er in monteert de bevestigingsbeugels naar elkaar toe. Schroef de as uit het voorwiel en plaats het wiel tussen de beugels. In het meegeleverde zwarte gereedschapsetje zit een imbusleutel om het wiel vast te draaien. Trek na de wielmontage de borgpen uit het hefbaar gedeelte

van de voorvork. U kunt nu de voorvork omhoog heffen totdat de borgpen vastklikt in het daarvoor bestemde gat. Zet de voorvork goed vast met de klem rechts van de step. Trek nu het stuur omhoog. Halverwege het stuur zit een nippel die u de mogelijkheid biedt het stuur in verschillende hoogtes te monteren. Hier zit ook een klem om het stuur goed vast te zetten.

### **zekering:**

In het zakje, waar de engelstalige gebruiksaanwijzing in zit, zitten 2 zekeringen. Één van deze zekeringen moet aan de linkerkant van de step. Schroef de dop waar het woord 'fuse' op staat los en doe de zekering er in. Als er geen zekering inzit, doet de step het niet. De andere zekering is voor reserve.

### **Opladen:**

Voor gebruik moet de accu wel eerst volledig opgeladen worden. Voor de conditie van de accu is het aan te raden om de accu regelmatig leeg te rijden voordat u weer oplaadt.

### **Gas geven:**

Als de accu is opgeladen, dan kunt u met de step rijden. De gashendel rechts op het stuur, is een elektronisch regelbaar gas.

### **Remmen:**

De remhendel links op het stuur heeft een dubbele functie. Mocht u ploteling moeten remmen, dan wordt het stroom automatisch uitgeschakeld door de stroomonderbreker die er in is verwerkt.

**Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.**